


EXPLOSIÓN DE PARTES

MOTOBOMBA PARA PISCINA



WATEX[®]

No.	Nombre
1	Tie-in nut
2	Tie
3	O-Ring
4	Drenage plug
5	O-Ring
6	Pump casing
7	Filter
8	O-Ring
9	Transparent cover
10	Gland cover of transparent cover
11	Rubber gesket
12	Difuser
13	Impeller
14	Mechanical seal
15	O-Ring
16	Pump cover
17	Pad
18	Hexagon screw
19	Hexagon screw
20	Motor
21	Block gine
22	Base
23	Hexagon screw



NÚMERO DE PARTE Y DESCRIPCIÓN	CÓDIGO GPA
1 TUERCA PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066301
2 TUBERIA PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066302
3 EMPAQUE PARA TUERCA PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066303
4 TAPON PARA DRENAR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066304
5 EMPAQUE TAPON PARA DRENAR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066305
6 CARCAZA PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066306
7 CANASTILLA TRAMPA DE PELO PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066307
8 EMPAQUE TRAMPA DE PELO PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066308
9 CUBIERTA DE ACRILICO TRAMPA DE PELO PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066309
10 ARO PARA SUJETAR TRAMPA DE PELO PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066310
11 EMPAQUE DIFUSOR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066311
12 DIFUSOR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066312
13a IMPULSOR PARA BOMBA BRAVO 1/2 HP	8630617066313
13b IMPULSOR PARA BOMBA BRAVO 3/4 HP	8630617066323
13c IMPULSOR PARA BOMBA BRAVO 1 HP	8630617066333
13d IMPULSOR PARA BOMBA BRAVO 1 1/2 HP	8630617066343
14 SELLO MECANICO PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066314
15 EMPAQUE MENSULA PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066315
16 MENSULA PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066316
17 ARANDELA PARA TORNILLO PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066317
18 TORNILLO HEXAGONAL PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066318
19 TORNILLO TAPA MOTOR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066319
20a MOTOR 110 - 120 V MONOFASICO PARA BOMBA BRAVO 1/2 HP	8630617060514
20b MOTOR 110 - 120 V MONOFASICO PARA BOMBA BRAVO 3/4 HP	8630617060714
20c MOTOR 110 - 120 V MONOFASICO PARA BOMBA BRAVO 1 HP	8630617061014
20d MOTOR 110 - 120 V MONOFASICO PARA BOMBA BRAVO 1 1/2 HP	8630617061514
20e MOTOR 220 BIFASICO PARA BOMBA BRAVO 1/2 HP	8630617060524
20f MOTOR 220 BIFASICO PARA BOMBA BRAVO 3/4 HP	8630617060724
20g MOTOR 220 BIFASICO PARA BOMBA BRAVO 1 HP	8630617061024
20h MOTOR 220 BIFASICO PARA BOMBA BRAVO 1 1/2 HP	8630617061524
21 SOPORTE PARA MOTOR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066321
22 BASE PARA MOTOR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066322
23 TORNILLO PARA BASE PARA MOTOR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066353
24a CAPACITOR PARA BOMBA BRAVO 1/2 HP, 110-120V, Watex	8630617066354
24b CAPACITOR PARA BOMBA BRAVO 3/4 HP, 110-120V, Watex	8630617066364
24c CAPACITOR PARA BOMBA BRAVO 1 HP, 110-120V, Watex	8630617066374
24d CAPACITOR PARA BOMBA BRAVO 1 1/2 HP, 110-120V, Watex	8630617066384
24e CAPACITOR PARA BOMBA BRAVO 1/2 HP, 230V, Watex	8630617066394
24f CAPACITOR PARA BOMBA BRAVO 3/4 HP, 230V, Watex	8630617066395
24g CAPACITOR PARA BOMBA BRAVO 1 HP, 230V, Watex	8630617066396
24h CAPACITOR PARA BOMBA BRAVO 1 1/2 HP, 230V, Watex	8630617066397
25 VENTILADOR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066325
26 CUBRE VENTILADOR PARA BOMBA BRAVO (TODOS LOS MODELOS)	8630617066326